



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ПАНДА С ВЕТКОЙ



ПОЖАЛУЙСТА, ОТРЕЗАЙТЕ
ПЛАСТМАССОВЫЕ КРЕПЕЖИ
ОЧЕНЬ АККУРАТНО,
ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПАЗЛ!



УДАЛИТЕ
ИЗОЛЯЦИОННУЮ
ЛЕНТУ С БАТАРЕИ
ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ: ★ ★ ★
ВРЕМЯ СБОРКИ - 1,5 ЧАСА

ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! НЕ ДАВАЙТЕ ДЕТЯМ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ. ДЕТИ ДО 6 ЛЕТ ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬ ПАЗЛЫ ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ВЗРОСЛЫХ.